



## Сборка поддона с приставным экраном ПС

Распаковать поддон и декоративную панель.

1. Положить поддон на ровную, чистую поверхность лицевой поверхностью вниз.
2. Согласно установочных отверстий и рисунка вкрутить ножки в резьбу M10 (Шпилька вкручивается без усилия и затягивается гайкой M10!), а в M6, верхнее крепление.
3. Примерить декоративную панель.
4. Отрегулировать наклон панели и высоту ножек с помощью деталей входящих в комплект.
5. Установить слив с выходом в сторону канализационной трубы.
6. Установить поддон в заранее подготовленное место, соединить выход слива с канализационной трубой, с помощью уровня выставить горизонтальность поверхности путем регулировки высоты ножек. Все ножки должны касаться пола, а поддон выставлен по уровню!
7. Установить экран.

## Техническое описание и рекомендации по установке поддона из литьевого мрамора

1. Толщина поддона 30 и 35мм. ( в зависимости от модели )
2. Монтаж производится, как на подиум, так и на ножки ( Поставляются дополнительно)
3. Дополнительно комплектуется приставным экраном, высотой 100 или 130 мм, в зависимости от модели.
4. Отверстие под сифон диаметром 90 мм.